

Køl



Vedligeholdelse

Har køleskabet været slukket i forbindelse med ferie, kræves en hygiejnisk og grundig rengøring, inden det kan tages i brug igen.

Vi anbefaler, at køleskabet rengøres på følgende måde:

1. Køleskabet vaskes med opvaskemiddel eller universalrengøringsmiddel.
2. Der vaskes efter med rent vand.

VIGTIGT !

Køleskabet SKAL tændes igen i så god tid, at det har den rette temperatur (+5 gr. C.) ved den efterfølgende levering af mælk.

Husk også at **støvsuge kompressoren** ca. hver 3. måned for at optimere køleskabets levetid.

Vi opfordrer i øvrigt til, at køleskabet ikke slukkes før en weekend eller i andre kortere ferieperioder.

Reparation

Er der problemer med det udlånte køleskab, så kontakt

Konsulent Peter Ulv
Mobiltlf. 2042 0942
Mail peu@mejeri.dk

Han vil dernæst sørge for reparation eller udskiftning af køleskabet til en ny model.

Skolemælk betaler evt. omkostninger i forbindelse med reparation og udskiftning.

Køleskabe leveres med 5 stk. hylder som standard.